




GUIDE DES TAILLES

EQUIPEMENT

BÂTONS DE SKIS ALPIN

TAILLE DU SKIEUR		TAILLE DES BÂTONS	
Cm	In	Cm	In
100	2'6" - 2'8"	70	28"
105/110	2'9" - 3'0"	75	30"
115	3'1" - 3'4"	80	32"
120	3'5" - 3'8"	85	34"
125/130	3'9" - 4'0"	90	36"
135	4'1" - 4'4"	95	38"
140/145	4'5" - 4'8"	100	40"
150	4'9" - 5'0"	105	42"
155/160	5'1" - 5'3"	110	44"
165	5'4" - 5'6"	115	46"
170/175	5'7" - 5'9"	120	48"
180	5'10" - 6'0"	125	50"
185	6'1" - 6'3"	130	52"
190/195	6'4" - 6'6"	135	54"
200	6'7" +	140	56"



Pour mesurer la bonne taille de bâtons de ski, portez dans l'idéal vos chaussures, voire même vos skis. Si vous avez déjà un bâton de ski, il suffit de retourner le bâton de ski et de le saisir sous la rondelle.

Mettez le bâton droit et appuyez le contre le plancher, la partie supérieure de votre bras doit rester près de votre corps. Si votre bras est à angle droit, le bâton de ski est de la bonne taille.